

Instruktion för användning av ångtvätten Kärcher SC 5 EasyFix tillhörande Viby-Ravalnshagens väf.

OBS! Tänk på att alla material inte tål het ånga! Tvättbara golv & väggbeläggningar, som tex stengolv, kakel & PVC-golv bör fungera.

1. Kontrollera att alla tillbehör är med, se bild nedan, saknas något kontakta föreningen!



2. Tag loss den transparenta vattentanken & fyll den med vanligt kranvatten, ej över max-märket & sätt tillbaka tanken i ångtvätten.



3. Koppla in ångslagen till ångtvätten, pilen på anslutningen skall vara uppåt! Anslut sedan ångtvätten till ett jordat uttag.



4. Starta ångtvätten genom att vrida den grå ratten medurs, vatten pumpas in i ångkammaren & den gröna spirallampan börjar blinka, när den lyser med fast grönt sken är ångtvätten uppe i temperatur.



5. Sätt ihop tillbehör efter behov, sätt på mikrofiberduken på golvmunstycket, sätt ihop golvmunstycket med rören & anslut röret till ångpistolen. Nu är du klar att börja använda ångtvätten, reglera ångmängden med den grå ratten.



6. När du är klar med användningen av ångtvätten stänger du av den genom att vrida den grå ratten motsols till stop, den gröna spirallampen slocknar. Dra ur väggkontakten & ta ut anslutningen till ångslangen genom att dra den rakt ut. Tag loss vattentanken & töm ut vattnet.



7. **VARNING!!! Låt ångtvätten svalna helt, du skall nu tömma vattnet ur ångkammaren, är tvätten varm kan du bränna dej på het ånga!** Öppna luckan ovanpå tvätten, tag ett av rören & sätt det över den svarta skruvpluggen till ångkammaren & skruva ur den motsols. Lägg tvätten på sidan över diskhon & tappa ut vattnet. Sätt tillbaka pluggen till ångkammaren & skruva fast den medsols med röret. Sätt tillbaka den tomma vattentanken.



8. Lägg tillbaka ångtvätt med alla tillbehör i den svarta plastbaljan.